BOSCA

KIT INTERIOR
para estufas a pellet



Contenido	1 Piso Incluido en el KIT Interior	2 Pisos Componentes adicionales
Cañones acero inox **80 mm**	4 unds	3 unds
Cañones de acero galvanizado **6”**	2 unds	2 unds
Manta de acero galvanizado **75 x 100 cm**	1 und	-
Bolsa de lana mineral de **5kg**	1 und	-
Tapacielo de acero inox **80 mm** **+1 arandela cortada de ajuste**	1 und	2 unds
Gorro de acero inox **80 mm**	1 und	-
Embudillo de acero inox **80 mm**	1 und	-
Sellos de silicona	6 unds	-
T de registro ciega de **80 mm**	1 und	-
Juego de codo de acero inox de **80 mm**	-	1 und

CONSIDERACIONES:

✓ Siempre primero comprobar **Factibilidad de Instalación**, para casas de 2 pisos.

✓ Si la vivienda se alimenta de electricidad por medio de un generador eléctrico o paneles solares se debe **solicitar la vísita de Factibilidad previa a la instalación.**

***Estimación promedio para viviendas en Chile.**

****1 año de garantía instalando con nuestro servicio técnico y registrando tu compra en www.bosca.cl**

Kit de instalación interior
para estufa a pellet Bosca 80 MM

Este kit te servirá para realizar la instalación interior de tu estufa a pellet, en la que los cañones atraviesan verticalmente el interior de la casa. Su uso es para la instalación de la estufa en una casa de un piso, si la casa tiene dos o más pisos, debes comunicarte con nuestros vendedores para evaluar los componentes adicionales que podrían ser requeridos.

Antes de adquirir un producto que requiera de instalación, te aconsejamos comprar la visita de factibilidad técnica en la que un técnico certificado Bosca, evaluará si el lugar deseado cumple con las condiciones de seguridad y aislación. Habiendo factibilidad para realizar el servicio, el valor de esta visita será descontado del costo total de la instalación.

¿En qué consiste la instalación
de la estufa con kit interior?

Cuando adquieres una Bosca a pellet existen dos opciones para instalar los caños, una es al interior y otra al exterior de la vivienda. En la instalación interior los caños suben desde la parte trasera del calefactor directo al techo. De aparecer alguna cercha o algo que impida la salida vertical derecha, se debe utilizar un codo en 135° grados, luego los caños suben 4 metros aproximadamente para sobrepasar la parte más alta de la casa y evitar la devolución de humo; es por esto que te recomendamos realizar la visita de factibilidad técnica antes de instalar, para así revisar de las condiciones estructurales de tu casa.

