



**SHERWIN
WILLIAMS®**

HOME STYLE BAÑOS & COCINAS. ESMALTE AL AGUA Interior

L01913....

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Home Style Baños y Cocinas es un recubrimiento de calidad sobresaliente ya que por su adherencia y poder antihongos previene la aparición de los mismos como efecto de la humedad habitual de estos espacios. Muy buena aplicabilidad, Alta Resistencia a la humedad y mínimo salpicado. Su fórmula contiene agentes fungicidas que previenen el crecimiento del moho y otros organismos fúngicos en la película de la pintura. Este efecto puede variar en el tiempo en función de la intensidad de la limpieza a la que sea sometida la película. Home Style Baños y Cocinas posee 3 veces mayor protección en comparación con un esmalte al Agua Tradicional. CARACTERÍSTICAS Color: Blanco. Rendimiento teórico: 45-55m²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación. Acabado: Semi Satín. Tiempo de secado: Al tacto: 1 horas Repintado: 6 horas. Dureza final: 7 días Dilución: Agua limpia hasta un 10% según tipo de aplicación. Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless. Sólidos en Volumen: 43 + - 2% Sólidos en peso: 59 + - 2% Peso específico: 1.41+/- 0.03 gr./cc. a 25°C Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR VOC Teórico: 25 g/l (EU Directive 2004/42/EC)	USOS RECOMENDADOS • Zonas Húmedas interiores tales como: Baños, logias, cocinas, interiores de closets. • Cualquier superficie contaminada con Hongos. PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceites, sales de fraguado y pintura en mal estado (suelta, descascarada y ampollada). Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. No se debe aplicar sobre papeles murales o superficies previamente impermeabilizadas por su baja adherencia, por lo cual se recomienda retirar ese material, alisar la superficie con Pasta Muro /Enduido Sherwin Williams y luego sellar con Látex Sherwin Williams. ESQUEMAS RECOMENDADOS Superficies con presencia de Hongos en gran cantidad: 1) Lavar con solución de Hipoclorito de Sodio (cloro doméstico), diluir 240cc (una taza) en 4 litros de agua y escobillar con escobilla plástica. Dejar actuar por 20 o 30 minutos y enjuagar con abundante agua. 2) Aplicar como primer de fondo, una mano cruzada de Látex Sherwin Williams para sellar la superficie y 3) Como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Home Style Baños y Cocinas. Superficies nuevas de Hormigón y Estucos: 1) Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) o con un escobillado enérgico (eliminando toda presencia de sales) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin Williams, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y como máximo 72 horas. 2) Aplicar como primer de fondo, una mano cruzada de Látex Sherwin Williams para sellar la superficie y 3) Como terminación 2 o 3 manos de Esmalte al Agua Home Style Baños y Cocinas. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro /Enduido Sherwin Williams antes de pintar para mejorar la terminación.	Superficies contaminadas con grasas y aceites: 1) Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. Superficies Pintadas: 1) Eliminar totalmente la pintura con métodos manuales abrasivos o manuales motrices. Luego volver a empastar, lijar a paño completo y eliminar residuos. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. NOTA: El sustrato de tipo cementicio no debe superar una humedad mayor al 6%, para evitar que las pinturas se engloben y posteriormente se desprendan. Yeso: 1) Una vez fraguado y seco, aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro/enduido Sherwin Williams para alisar la superficie. 2) Lijar para eliminar las imperfecciones y limpiar el polvo residual. Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. Tabiquerías de Yeso-Cartón y Fibrocemento: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm (punta de lápiz pasta) de relleno el espacio con Pasta Elástica Sherwin Williams, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 capas de Pasta Muro/enduido Sherwin Williams, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar el polvo residual y Seguir con pasos 2 y 3 de esquemas Superficies Nuevas. Maderas Nuevas: 1) La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa y otros contaminantes. La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 2) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Quick Drying WoodStain. 3) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Esmalte al Agua Home Style Baños y Cocinas. Maderas Antiguas: 1) Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar. 2) La superficie deberá encontrarse seca y libre de
--	---	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

HOME STYLE BAÑOS & COCINAS. ESMALTE AL AGUA Interior

L01950....

humedad, polvo, grasa u otros contaminantes La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación del imprimante. 3) Aplicar un primer para sellar la madera. Sugerimos 2 manos cruzadas de Minwax Quick Drying WoodStain. 4) Como terminación aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Esmalte al Agua Home Style Baños y Cocinas. NOTA: El sustrato de madera, no debe superar humedad mayor al 15%, para evitar que la pintura se englobe y posteriormente se desprenda. IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Para una buena nivelación, aplique con rodillo de pelo corto. Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes, etc. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en éstas áreas. La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.	PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES. • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • No pintar sobre papel mural. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • Considerar en las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida de rendimiento. • Deberá mantener siempre ventilado el espacio después de su utilización para evitar la condensación excesiva. INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón neutro y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral. NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.	
--	--	--