

Instrucciones para su armado:

- Con cuidado, gire y baje los muebles para que la parte trasera descansen segura en el piso (Fig.1).
- Generalmente las patas de sus muebles, se encuentran en la cara inferior del sofá, al interior de la cremallera, amarradas a la estructura.
- Instale las patas según las instrucciones adjuntas.
- El ligero sombreado de color de las patas se debe a los granos naturales de la madera, se considera normal y parte de las características del material.
- Evite la presión excesiva en las patas traseras y no use las patas como palanca, ya que esto puede hacer que se rompan (Fig.2).
- Levante los muebles desde la base, nunca de los cojines o brazos del sofá (Fig.3).
- Cuando mueva el sofá, hágalo agarrándolo de las partes más sólidas.

Nota: El embalaje y el contenido pueden ser un peligro de asfixia, por lo tanto, mantenga fuera del alcance de los niños pequeños en todo momento.



Fig.1



Fig.2



Fig.3