


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CENTRO DE COMPUTO DOLAN / DOLAN COMPUTING CENTER



LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador de pala
Flat Head
Screwdriver




Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels




1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.
2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.










Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt




1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.
2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.
3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

 <p>Deslizador en U / Plastic leg</p> <p>x4</p>	 <p>Caja Minifix / Minifix Cam</p> <p>x23</p>	 <p>Perno Minifix / Spreading Bolt</p> <p>x23</p>	 <p>Rieles + tornillos / Slides + screws</p> <p>x1</p>
 <p>Tapa Minifix / Cover Caps Color 1</p> <p>x23</p>	 <p>Tarugo / Wood dowel</p> <p>x22</p>	 <p>6x9/16 " Tornillo lámina / Flat head screw</p> <p>x4</p>	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads




*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x1
G - x1
H - x1
I - x1
J - x1
K - x1
L - x1




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11




12

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 12 y 15)
Drawer slides installation (apply for steps 12 and 15)


Instalación de los rieles (aplica para los pasos 12 y 15)
 La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

Drawe installation (apply for steps 12 and 15)


The wheel should go towards the front edge of the panel and facing down, like this:



13





14




15


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 12.
To recall the slides installation you can go to the 12 th step again.



16



17





¡Con mucho cuidado!
very carefully!

18 RIEL SENCILLO EN LA REPISA TECLADO


Instalación de la repisa Keyboard Tray Installation

El riel debe colocarse en la parte inferior de la repisa, con la rueda hacia la parte trasera..

The rail should be fixed to the bottom of the tray, with the wheel positioned at the rear.



19



Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info



Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.



Al terminar de armar, despegue las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.