















Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.




LISTA DE PARTES


① x2	② x1	③ x1	④ x2
			
⑤ x1			
			

A x16	B x4	C x4	D x4	E x1	F x1
					
G x20	H x20	I x4			
					



INSTRUCCIONES


1

B		x4
D		x4
E		x1






3

A		x6
F		x1






2

C		x4
E		x1






4

A		x6
F		x1



INSTRUCCIONES

5

G		x10
H		x10
I		x4

