

# GUIA DE ARMADO



Abrir la silla agarrando la parte superior  
inferior y superior y separandolas



Inclinación del respaldo: 6 posiciones  
ajustables