





# MANUAL DO PRODUTO

Manual del Producto  
User's Guide




Assista ao vídeo de montagem  
Asista al video de montaje  
Watch the assembly video

## Mesa Centro Isis II

Mesa Centro Isis II / Isis II Coffee Table


Versão 1.0 / Versión 1.0 / Version 1.0

[www.artely.com.br](http://www.artely.com.br)




Descrição	Qty
1- Tampo menor (566x390x15mm)	1
2- Tampo maior (673x430x15mm)	1
3- Lateral tampo menor (370x120x15mm)	1
4- Lateral tampo maior (370x120x15mm)	1
5- Suporte revista inferior (470x210x15mm)	1
6- Suporte revista superior (470x210x15mm)	1
7- Sapata tampo menor (370x120x15mm)	1
8- Sapata tampo maior (370x120x15mm)	1

Denominación	Description
1- Tapa menor	1- Smaller top
2- Tapa mayor	2- Bigger top
3- Lateral	3- Side
4- Suporte revista menor	4- Smaller support magazine
5- Suporte revista mayor	5- Bigger support magazine
6- Pies	6- Feet



- O número na borda da peça corresponde ao manual.  
- Para retirada do número usar Lustra-Móveis ou Álcool em Gel.  
- El número en el borde de la pieza coincide con el manual.  
- Use alcohol en gel o lustrador para muebles para eliminar los números.  
- The number on the edge of the piece matches the manual.  
- Use Alcohol Gel or Furniture Polish to remove the numbers.

## 2 Passo Paso Step



A Cavilha 06

Lista de Materiais		
Lista de Materiales/ Hardware List		
A	Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm Madeira / Madera / Wood	14
B	Minifix / Minifix / Minifix Ø7x30mm Metal / Metal / Metal	02
C	Tambor / Tambor / Minifix Cam Ø15x12mm Metal / Metal / Metal	02
D	Tapa furo adesivo / Adhesivo / Hole Cover Ø18mm Plástico / Plástico / Plastic	02
F	Parafuso / Tornillo / Screw Ø3,5x40mm CP - Metal / Metal / Metal	08
G	Parafuso / Tornillo / Screw Metal / Metal / Metal Ø4,0x14mm CP	08
J	Junção / Unión / Junction	02
K	Sapata Fixa / Pata Fija / Fixed Foot Ø3x11mm	04

## Conservação e Limpeza

Conservación y Limpieza  
Conservation and Cleaning


Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade. Não arrastar objetos sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...) e manter em local seco e arejado.

Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

No exponga el producto a la luz solar, las altas temperaturas y la humedad. No arrastre los objetos a través de la superficie de la unidad (por ejemplo, TV, DVD, equipo de música, objetos de decoración ...) Mantener en un lugar fresco y seco. Para la limpieza, utilizar un paño seco y suave. El uso de materiales abrasivos o del alcohol no es necesario.


Do not expose the product to sunlight, high temperatures and humidity. Do not drag objects across the surface of the unit (TV, DVD, stereo, decorative objects ...) keep it in a cool dry place. For cleaning, use a dry and soft cloth. Do not use abrasive materials or alcohol.

## 1 Passo Paso Step




A Cavilha 08 B Minifix Ø7x30mm 02

## 2 Passo Paso Step




F Parafuso Ø3,5x40mm CP 02 K Sapata fixa Ø3x11mm 04

**4** Passo  
Paso  
Step




F Parafuso Ø3,5x40mm CP 02

**5** Passo  
Paso  
Step




G Parafuso Ø4,0x14mm CP 08 J Chapa Junção 02

**6** Passo  
Paso  
Step



F Parafuso Ø3,5x40mm CP 04

**7** Passo  
Paso  
Step



C Tambor 02 D Tapa Furo Adesivo 02

## Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a **Artely** tem como objetivo atender plenamente o proprietário-consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A **Artely** restringe a sua responsabilidade à substituição gratuita das peças defeituosas, em caso de defeitos ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

A **Artely** declara a garantia nula e sem efeito se o produto for alterado, adulterado, molhado ou consertado e ainda pela prática de montagem inadequada ou mau uso. Também será considerada nula em casos de força maior, como aqueles causados por agentes da Natureza (chuvas, incêndios, excesso de umidade, cupins,...) e eventos externos como objetos arrastados sobre a superfície do móvel (ex.: TV, DVD, aparelho de som, objetos decorativos...).

Para exercer seus direitos de comprador é importante que antes de montar seu produto você leia com atenção as instruções de cada passo do manual de montagem que acompanha o móvel.

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados. Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas, conforme descritas no manual.