




 18 set	 24 pzas.	 6 pzas.	 8 pzas.	 1 pza.
 1 pza.	 4 pzas.	 1 pza.	 4 pzas.	 2 pzas.




1 PZA




1 PZA




2 PZA




1 PZA




1 PZA



1 PZA




1 PZA



1 PZA



2 PZAS











2 PZAS

IMPORTANTE:

- Coloque todos los componentes sobre una superficie limpia y lisa, como una alfombra o moqueta, para evitar que las piezas se rayen.
- Asegúrese de tener todas las piezas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluidas las grapas y las correas de embalaje antes de comenzar a ensamblar.
- No apriete todos los tornillos/pernos hasta que estén completamente ensamblados.
- Mantenga todas las piezas de hardware fuera del alcance de los niños.



PASO 1 	PASO 2 	PASO 3 	PASO 4 
PASO 5 	PASO 6 	PASO 7 	PASO 8 

IMPORTANTE:

- Coloque todos los componentes sobre una superficie limpia y lisa, como una alfombra o moqueta, para evitar que las piezas se rayen.
- Asegúrese de tener todas las piezas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluidas las grapas y las correas de embalaje antes de comenzar a ensamblar.
- No apriete todos los tornillos/pernos hasta que estén completamente ensamblados.
- Mantenga todas las piezas de hardware fuera del alcance de los niños.

