


emovell



Mesa de Centro Sense - B93
Mesa Central Sense - B93

Informação Útil

Recomendações importantes:


- Examine e verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomenda-se montar o móvel exatamente conforme mostrado neste manual de montagem;
- A montadora será responsável por seguir as instruções de montagem contidas neste manual, essenciais para garantir a correta estruturação do móvel;
- Use apenas pano úmido e sabão neutro para limpar os móveis;
- Para preservar o seu produto, não coloque objetos quentes ou materiais químicos diretamente sobre os móveis;
- Em caso de dúvidas sobre a montagem, entre em contato pelo e-mail (comercial@emovell.com.br) ou WhatsApp: +55 (54) 99614-6360.


Información útil

Recomendaciones importantes:

- Examine y verifique todas las piezas antes de comenzar el montaje;
- Se recomienda montar los muebles exactamente como se muestra en este manual de montaje;
- El montador será responsable de seguir las instrucciones de montaje contenidas en este manual, imprescindibles para asegurar la correcta estructuración del mueble;
- Utilice solo un paño húmedo y jabón neutro para limpiar los muebles;
- Para conservar su producto, no coloque objetos calientes ni materiales químicos directamente sobre los muebles;
- En caso de dudas sobre el montaje, contáctenos por correo electrónico (comercial@emovell.com.br) o WhatsApp: +55 (54) 99614-6360.









Símbolos:


- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen

A




x20

B




x20

C




x18

D




x8

E




x12

F



x6


G




x12

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	48.201.102	TAMPO	02	930	525	15
2	48.200.168	LATERAL	02	170	525	15
3	48.211.042	DIVISÓRIA	01	899	170	15
4	48.202.077	BASE TAMPO	02	300	190	25
5	48.200.167	BASE LATERAL	02	300	190	25
6	48.201.103	BASE TRAVESSA	04	400	100	15
7	48.201.104	BASE LATERAL MENOR	02	159	100	15




1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



11

