

## Instrucciones de Armado


### MODELO : MESA DE COMEDOR BOLTON

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:

- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
  - REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
  - PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.
- PRECAUCION: 1 ) NO APIRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS  
2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS

#### LISTA DE PARTES (para una mesa)

NO.	PARTES	QTY.
P1	MESA	1
P2	MARCOS DE PATAS DE METAL	2
P3	BARRA DE SOPORTE METÁLICA	2




ARMADO COMPLETO

#### FIJACIONES (para una mesa)

NO.	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO JCBC M6 X 20MM	20
H2	GOLILLA PRESION	20
H3	GOLILLA PLANA	20
H4	LLAVE ALLEN	1
H5	TORNILLO CSK	4


#### PASO 1

H1 x 8	M6 x 20mm
H2 x 8	
H3 x 8	



#### PASO 2

H1 x 2	M6 x 20mm
H2 x 2	
H3 x 2	
H5 x 2	M4 x 25mm







#### CUIDADO Y MANTENCION


- SEGURIDAD** Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.
- LIMPIEZA** Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo . No utilizar blanqueador o productos abrasivos.
- HERRAJE** Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.

## INSTRUCCIÓN DE ARMADO


### MODELO : MESA DE COMEDOR BOLTON

#### PASO 3

H1 x 10	
H2 x 10	
H3 x 10	
H5 x 2	



#### PASO 4



#### CUIDADO Y MANTENCION

**SEGURIDAD** Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.


**LIMPIEZA** Limpiar con un paño húmedo y detergente suave. No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

**HERRAJE** Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



## **INSTRUCCIÓN DE ARMADO**

### **MODELO : MESA DE COMEDOR BOLTON**



#### **CONSEJOS PARA EL ARMADO**

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

#### **GARANTIA**

Garantía de 6 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.

**Call Center CIC 800 740 000 – (562) 2530 4558.**

## INSTRUCCIÓN DE ARMADO

### MODELO: PAR DE SILLAS BOLTON

FAVOR LEER LAS INSTRUCCIONES:

- RETIRAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y GRAPAS DE LA CAJA.
- REVISE QUE EL HERRAJE Y LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAS PARA COMENZAR EL CORRECTO ARMADO.
- PARA ASEGURAR UN CORRECTO ARMADO, SIGA LAS INSTRUCCIONES RESPETANDO EL ORDEN Y SECUENCIA DE ESTOS.

PRECAUCION: 1 ) NO APIRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS Y TUERCAS HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN ENSAMBLADAS  
2) MANTENGA TODAS LAS PARTES ALEJADAS DE NIÑOS

#### LISTA DE PARTES (PARA 2 SILLAS)

N°	COMPONENTES	QTY.
P1	RESPALDO SILLA	2
P2	ASIENTO	2
P3	PATAS DELANTERAS	4
P4	ASIENTO	2
P5	PATAS DELANTERAS	4


#### LISTA DE HERRAJE (PARA 2 SILLAS)

N°	DESCRIPCIÓN	QTY.
H1	TORNILLO JCBC M8 X 90 MM	8
H2	TORNILLO JCBC M8 X 60 MM	8
H3	TORNILLO JCBC M8 X 35 MM	2
H4	GOLILLA PRESIÓN	18
H5	GOLILLA PLANA	18
H6	LLAVE ALLEN	1
H7	TORNILLO PARA MADERA M4X38MM	12
H8	TOPE DE PATAS	8


\*MARTILLO NO SUMINISTRADO

\* NO SE PROPORCIONA DESTORNILLADOR.

#### PASO 1




#### PASO 2




# INSTRUCCIÓN DE ARMADO

## MODELO: PAR DE SILLAS BOLTON


### PASO 3



### PASO 4



### PASO 5



2-2

ARMADO COMPLETO

#### CUIDADO Y MANTENCION

**SEGURIDAD** Para evitar riesgo de sofocación en niños o animales, eliminar las bolsas plásticas de inmediato.


**LIMPIEZA** Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilizar blanqueador o productos abrasivos.

**HERRAJE** Apriete los pernos y tuercas de vez en cuando para asegurar que todas las piezas del producto estén bien ajustadas.



# INSTRUCCIÓN DE ARMADO

## MODELO: PAR DE SILLAS BOLTON



### CONSEJOS PARA EL ARMADO

- 1) Retire los herrajes de la caja y ordénelos por tamaño.
- 2) Revise que los componentes estén completos.
- 3) Para asegurar un correcto armado, siga las instrucciones respetando el orden.
- 4) NO INTENTE REPARAR O MODIFICAR LAS PARTES QUE ESTEN ROTAS O DEFECTUOSAS. Ante cualquier duda, póngase en contacto a nuestro Call Center.
- 5) Le recordamos que este producto está desarrollado para uso doméstico.

### GARANTIA

Garantía de 3 meses ante fallas de fábrica, materiales, partes y/o piezas que lo componen. La garantía aplica siempre y cuando la falla no se deba a un hecho u acción imputable al cliente:

1. El daño que presente el producto no puede en caso alguno, ser atribuible al cliente o a terceros.
2. Debe contar con la boleta, factura o guía de despacho del producto, la cual acreditará la adquisición del mismo y la vigencia de la garantía.
3. Daños y deterioros del producto provocadas por malas condiciones de almacenamiento, higiénicas o mal uso, serán invalidantes de la garantía. Por ejemplo uso comercial, golpes, arrastre (si es que el producto no posee ruedas), deformaciones o daños provocadas por objetos pesados, calientes, cortantes, húmedos o punzantes apoyados o puestos sobre el. Deterioros producidos por exposición a la intemperie o temperaturas extremas. Rayones, decoloración, manchas o daños al pulido mediante uso de productos abrasivos o ácidos.

**Call Center CIC 800 740 000 – (562) 2530 4558.**