


297\*210mm

NEX



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo

- > SOPORTE FIJO TV 37-75 NEX
- > SOP201914-N



NEX

NEX


SOPORTE FIJO TV  
37-75 NEX  
MODEL:SOP201914-N

NEX


SOPORTE FIJO TV  
37-75 NEX  
MODEL:SOP201914-N









Package M



Package W



COMENZAR



FINALIZAR