

Línea Terraza Premium PARRILLA PEHUÉN

DISEÑADA PARA COMPARTIR GRANDES MOMENTOS




CARACTERÍSTICAS


PRODUCTO

Marca	Alcazar
Color	Gris grafito
Alto total (ref.)	132 cm
Ancho total (ref.)	96 cm
Profundidad total (ref.)	63 cm
Dimensiones mesón de apoyo (ref.)	28 x 50 cm
Área de cocción (ref.)	54 x 47 cm
Peso	40 kg
Combustible	Carbón o leña
Garantía	6 meses


Las medidas y especificaciones técnicas de esta ficha son referenciales, puede diferir parcialmente




Estructura metálica robusta y resistente



Parrilla modular



Fácil de trasladar




Atril tradicional para asador




Mesón de apoyo con tabla de madera plegable



PARRILLA PEHUÉN



- Cadenas de soporte marco
- Atril tradicional para asador
- Grillas Varilla Giratorias Inox. **2 unidades**
- Marco porta grillas
- Mesón de apoyo madera plegable
- Cajón de fuego
- Destapador
- Tapa abatible
- Repisa inferior
- Portavino
- Carro con ruedas



Asador con tridente Alcazar no viene incluido

Estatura persona promedio 175 cm




Parrilla Pehuén: 132 cm




**INCLUYE 2
GRILLA VARILLA
GIRATORIA INOX.**



**INCLUYE
PORTAVINO Y
MESÓN DE APOYO CON
TABLA DE MADERA**




DISFRUTA TUS ASADOS EN GRANDE:



1

Una vez montada su parrilla, complete la instalación incorporando los accesorios incluidos: mesón de apoyo con tabla de madera, destapador y portavino. Así podrá aprovechar al máximo todas sus funciones.



2

Instale el mesón de apoyo con tabla de madera plegable en las patas izquierdas. Este accesorio proporciona una superficie para mantener a mano las herramientas y utensilios necesarios para su asado.


IMPORTANTE: Instrucciones detalladas en el Manual de uso de la Parrilla Pehuén



3

Instale el Destapador de botellas en la pata frontal derecha. Este accesorio permite abrir botellas con tapa corona sin descuidar de su asado.


IMPORTANTE: Instrucciones detalladas en el Manual de uso de la Parrilla Pehuén



4

Instale el Portavino en la repisa inferior. Cuenta con una capacidad de 2 botellas, ideal para mantenerlas ordenadas y al alcance durante el asado.

IMPORTANTE: Instrucciones detalladas en el Manual de uso de la Parrilla Pehuén



 /alcazarcl

 /alcazarcl

 alcazar.cl

COMUNÍCATE A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES OFICIALES

CASA MATRIZ: REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Teléfono & WhatsApp: +56 45 2467900

Servicio técnico: serviciotecnico@coyahue.odoo.com

Mail: contacto@alcazar.cl

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIÓN METROPOLITANA

Teléfono: +56 2 23630656 mail: santiago@alcazar.cl