



INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS GABINETE SUPERIOR 120 BAZAGLI /BAZAGLI 120 WALL CABINET



Para platero en lado **derecho** -
For plate rack on right side

LOT

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador de pala
Flat Head
Screwdriver




Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels




1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.
2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.














Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt




1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.
2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.
3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

 <p>Tarugo / Wood dowel</p> <p>x19</p>	 <p>Perno Minifix / Spreading Bolt</p> <p>x10</p>	 <p>Caja Minifix / Minifix Cam</p> <p>x10</p>	 <p>Tapa Minifix / Cover Caps</p> <p>x10</p>
 <p>Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw</p> <p>x3</p>	 <p>Manija / Handle</p> <p>x4</p>	 <p>Bisagra semiparcho + tornillos / Half overlay hinge + screws</p> <p>x4</p>	 <p>Tornillo ensamble / Drywall screw</p> <p>x5</p>
 <p>Locero / Galss Organizer</p> <p>x1</p>	 <p>Platero / Plate rack</p> <p>x1</p>	 <p>Bisagra parche + tornillos / Full overlay hinge + screws</p> <p>x4</p>	


Cargas Máximas / Max Suggested Loads



*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

1




A

Rotate
Voltear





A

2




1

2




K

3




K

A




2" Drywall
Screw
Tornillo de
Ensamble 2"

4




* Half Overlay Hinge /
Bisagra Semiparache




E


Rotate
Voltear




E



5




6




Turn minifix
cams to the right
to tighten.

Gire las cajas
minifix hacia la
derecha
para apretar las
piezas.



7




8





9



*Full Overlay Hinge /
Bisagra Parche



10




Rotate to tighten.
Gire para apretar.



11

Carefully flip
the cabinet /
Voltear el
mueble
cuidadosamente

Slide the back
panels inside the
cabinet
Deslice los fondos
dentro del mueble




12





*Full Overlay
Hinge /
Bisagra
Parche

13




14


Fixing the cabinet to the wall Instalación del mueble a la pared




15 Door Installation Instalación de las puertas




Hinge adjustment Ajuste de las bisagras





Depth adjustment
Ajuste de profundidad




Side adjustment
Ajuste lateral



Height adjustment
Ajuste de altura



After you finish the adjustment of the cams, cover them with the cover caps.
Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbralas con las tapas adhesivas.



After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.
Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.